

Chantier "Mulots" et galets

Vieilles briques de terre cuite usées par le temps, quelle est la technique utilisée par les ouvriers pour rénover les monuments historiques? Nous l'avons testée sur le mur extérieur de la grange, en voici une brève présentation:



Etape 1 : creuser la brique abimée sur une profondeur d'environ 6 cm

Etape 2: couper le mulot (qu'est-ce qu'un mulot? une brique de terre cuite de 5cmx5cmx28cm) pour qu'il s'adapte à la réservation créée à l'étape 1. Le mettre à tremper dans l'eau.

Etape 3: après l'avoir préalablement humidifiée, tartiner généreusement la réservation de mortier de chaux (proportions du mortier de chaux: 2,5vol de sable pour 1 vol de chaux)

Etape 4: enfoncer le mulot, le positionner avec précision: alignement/rangée de briques, plan/mur. L'utilisation d'un fer à joint est très utile à ce stade.

Etape 5: une fois pris/sec, gratter la surface de la brique à la brosse métallique pour effacer les grosses traces que vous ne manquerez pas d'avoir fait lors des étapes précédentes.



Révision #3

Créé 16 février 2021 11:31:33 par Martin Cayrel

Mis à jour 17 février 2021 21:00:06 par Martin Cayrel